

PUMPKINS input list

Všechny vstupy jsou zapojeny do IEM, zvukaři je dodán rozplet (stageplan).

- **2x kick**, 2x snare, 5x toms, 2x H-H, spousta činelů 😊
- **3ch DI** linkové výstupy (2x stereo + bass)
- 2x stereo kytarový profiler (XLR s GND liftem, DI není nutné, ale hodí se)
- 1x stereo mix klávesy (XLR, **DI nutné**)
- Mikrofony jsou z většiny doporučení. Prosíme, použijte kvalitní mikrofony, jako jsou např. Shure, Sennheiser, AKG, Lewitt, Rode, Beyerdynamic, Audio-Technica, SE-electronic...
- Požadujeme boundary kondenzátorové mikrofony pro kick drums.
- Pro SD Top doporučujeme fyzicky kratší mikrofony např. e904/e604 (prostor).
- Pro SD Bot zdůrazňujeme nutnost použít high SPL rated mikrofon.
- ***SDC** je zkratka pro small diaphragm condenser. Konkrétní typ není důležitý.
- Pro zpěvy je SM58 dostačující, preferujeme ale Sennheiser.

No.	HW I/O	Vstup	Mic/line	Osazeno (notes)
1		Kick 1 in	Beta 91/e901	
2		Kick 2 in	Beta 91/e901	
3		SD Top	e904/i5	
4		SD Bot	SDC	
5		TT 1	Beta 92/e604	
6		TT 2	Beta 92/e604	
7		TT 3	Beta 92/e604	
8		Floor T 1L	Beta 92/e604	
9		Floor T 2L	Beta 92/e604	
10		FX SD 12"	Beta 92/e604	
11		OH L	SDC	
12		OH R	SDC	
13		Bass	Line DI	
14		Voc 2 backup	Vlastní mic	
15		Keys 1 L	Line DI	
16		Keys 1 R	Line DI	
17		GTR 1 L	Line (DI)	
18		GTR 1 R	Line (DI)	
19		GTR 2 L	Line (DI)	
20		GTR 2 R	Line (DI)	
21		Voc 1 (left GTR)	e935, stand	
22		Voc 2 (lead)	Vlastní mic	
23		Voc 3 (keys)	e935, stand	
24		Voc 4 (drums)	e935, stand	
AUX1		FOH Talkback	AUX1	

No.	FX type	Used on	Notes
FX 1	Drum hall	SD, FX SD, (outdoor – all shells)	
FX 2	Gated reverb	SD	
FX 3	Vocal hall	All vocals	
FX 4	Vocal delay	Voc 2 (lead), tap-tempo	